

NON RIMUOVERE O INSERIRE LE LAMPAD E QUANDO LA CATENA È COLLEGATA ALL'ALIMENTAZIONE

ASSICURARSI CHE TUTTI I PORTALAMPAD E SIANO DOTATI DI LAMPADA

NON COLLEGARE LA CATENA ALL'ALIMENTAZIONE QUANDO È ANCORA NEL SUO IMBALLO

ATTENZIONE - QUESTA CATENA LUMINOSA NON DEVE ESSERE UTILIZZATA QUANDO TUTTE LE GUARNIZIONI NON SONO IN POSIZIONE

ATTENZIONE - RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA NEL CASO DI LAMPAD E ROTTE O MANCANTI, NON UTILIZZARE


DO NOT REMOVE OR INSERT LAMP WHILE THE CHAIN IS CONNECTED TO THE SUPPLY

ENSURE THAT ALL LAMP HOLDERS ARE FITTED WITH A LAMP


DO NOT CONNECT THE CHAIN TO THE SUPPLY WHILE IT IS IN THE PACKING.

WARNING - THIS LIGHTING CHAIN MUST NOT BE USED WITHOUT ALL GASKETS BEING IN PLACE


WARNING - RISK OF ELECTRIC SHOCK IF LAMP ARE BROKEN OR MISSING. DO NOT USE.




1




2




3




4




5




6




7



8



9



10

